


FIG.1



STENCIL
PRINTING MACHINE 10






FIG. 3
ERROR DISPLAY
LAMP SECTION 18a




OPERATION PANEL 18

FIG.4


099206551.080301
T0300" T592660

S301 FIG.5



T05080" T5902550

FIG.6



00920651.080301

FIG.7




FIG.8





FIG.9



09920551.080301